

ALFA MIX

Umstellung der Gesamt-Einschaltdauer des Gerätes.

Die Einschaltdauer ist werksseitig auf 2,5 Std. voreingestellt.

Sie kann im Bereich 2 – 3 Std. eingestellt werden.

Dazu die Gehäuserückwand durch Herausdrehen der 2 Kreuzschlitzschrauben öffnen.

Auf der Elektronikplatine befindet sich – etwas oberhalb des Kaltwasserrohres – ein weißer Einstellknopf (Potentiometerachse mit Schraubenzieherschlitz).

Im Auslieferungszustand steht der Schlitz in Mittelstellung und kann mit einem geeigneten Schraubenzieher verstellt werden.

Linksdrehung bis zum Anschlag (entgegen Uhrzeigersinn): 2 Std.

Rechtsdrehung bis zum Anschlag (im Uhrzeigersinn): 3 Std.

